

SENNHEISER >> Microauriculares >> Solucion inalambrica para Oficina



507226

## HSL 10

Este producto de Sennheiser le convencerá durante años por su fiabilidad, rentabilidad y manejo sencillo. Sennheiser lo garantiza con su buen nombre y su competencia adquirida a lo largo de mas de 60 años como fabricante de productos electroacústicos de alta calidad.

El descolgador remoto HSL 10 sirve como complemento para los sistemas inalámbricos como el BW 900 y el DW 800 de Sennheiser. El HSL 10 acciona el auricular de su teléfono automaticamente. De este modo, puede realizar conversaciones telefónicas, incluso cuando no se encuentra en su mesa.

Gracias a su reconocimiento de tonos automático mediante un micrófono de alta calidad, el HSL 10 reconoce el tono de llamada y lo conduce hacia sus auriculares.

## CARACTERÍSTICAS

- ▶ Dimensiones - 77x110x42 cm
- ▶ Peso - 80gr
- ▶ Rango temperaturas - -5 bis + 40°C
- ▶ Alimentación de tensión - 6V DC mediante estación base
- ▶ Altura máxima de descuelgue > 25mm
- ▶ Carga máxima - 200g
- ▶ Longitud del cable - 40cm
- ▶ Sensibilidad a 94 dB SPL -43dBV

## »»»» PREGUNTAS SOBRE EL HSL 10

### ¿QUÉ DEBO HACER SI EL DISPOSITIVO HSL 10 NO ESTÁ DESCOLGANDO EL TELÉFONO AUNQUE INDIQUE LO CONTRARIO?



Retire el teléfono y asegúrese de que el brazo del dispositivo HSL 10 se mueve cuando se activa. Es posible que el teléfono tenga activada una función de instalación en la pared (instalación vertical) que impide

cualquier movimiento del brazo. Esta función puede desactivarse en la parte posterior del teléfono o, simplemente, desinstalarse.

## **¿QUÉ DEBO HACER SI EL TELÉFONO SE CAE DEL BRAZO DEL DISPOSITIVO HSL 10 CUANDO ÉSTE LO DESCUELGA?**

▶ Si el teléfono no está centrado en el brazo contestador de llamadas, es posible que se caiga. Asegúrese de que el dispositivo HSL 10 se ha instalado de forma adecuada para descolgar el teléfono. Es de suma importancia que siga las instrucciones del manual de instalación a este respecto.

## **¿QUÉ DEBO HACER PARA QUE EL DISPOSITIVO HSL 10 MEMORICE Y RECONOZCA EL TONO DE LLAMADA DEL TELÉFONO?**

- ▶ Pulse el botón P1 y manténgalo pulsado hasta que el indicador LED muestre una luz intermitente azul.
- ▶ Deje que el teléfono suene. Si la grabación se ha realizado correctamente, el indicador LED se enciende en rojo dos veces.
- ▶ Si su teléfono tiene dos tonos de llamada, puede hacer que el dispositivo HSL 10 memorice el segundo tono del mismo modo que el primero pero, en esta ocasión, pulse el botón P2.

## **¿CÓMO SE CONFIGURA LA ALTURA DE ELEVACIÓN DEL BRAZO DEL DISPOSITIVO HSL 10?**

- ▶ Pulse los botones P2 y P1 durante dos segundos; el indicador LED se enciende en rojo y azul de forma alterna. Suelte los botones; a continuación, la plataforma de elevación sube hasta alcanzar la altura definida actualmente.
- ▶ Aumente o reduzca la altura de elevación pulsando el botón P2 (para aumentarla) o P1 (para reducirla) hasta que oiga el tono de marcación.
- ▶ Guarde el ajuste pulsando los botones P2 y P1 durante dos segundos.

## **¿CÓMO SE CONECTA EL CONTESTADOR DE LLAMADAS HSL10?**

- ▶ Simplemente, conecte el conector de entrada ACCESORIOS del sistema DW800 con el conector de entrada modular del dispositivo HSL 10
- ▶ Instale el micrófono.
- ▶ A continuación, el indicador LED AZUL se enciende hasta cinco veces; ahora, el dispositivo HSL 10 está listo para su uso. Pruébalo pulsando el botón de conexión del transmisor de tipo body pack.

## **PRODUCTOS RELACIONADOS**



DW 10 OFFICE PC + PHONE



DW 20 PRO 1



DW 30 PRO 2



PRESENCE UC



CH 20 MB



CH 20 MB USB



MB PRO 1



MB PRO 2



D 10 OFFICE PHONE



MB 660 UC MS